

Real natural wood



Fertigparkett

ABSCHLUSS

- Abstandskeile zwischen Wand und Fußboden sind zu entfernen, und Fußleisten und Rohrrosetten sind zu montieren. Wenn weitere Arbeiten im Raum unternommen werden müssen, ist der Fußboden nach dem Verlegen abzudecken.
- Wenn die Fußbodenheizung in Betrieb ist, darf der Boden nicht abgedeckt werden.
- Sollten kleine Risse während des Verlegens aufgetreten sein, können diese mit Spachtelmasse/Weichwachs passend in der Farbe ausgebessert werden.
- Bevor der Boden betreten wird, Sollte der geölte Fußboden z.B. mit WOCA-Pflegepaste (Trip Trap Pflegepaste) nachpoliert werden.
- An den Heizungsrohren den Zwischenraum entweder mit elastischen Silikon füllen oder mit einer Rosette abdecken.

- In den Bereichen wo weder ein Abdeckprofil noch eine Rosette benutzt werden koennen empfehlen wir den Einsatz von farblich abgestimmten elastischen Silikon.

TÄGLICHE PFLEGE

- Die einfache tägliche Pflege ist einfaches Staubsaugen oder nebelfeucht wischen.
- Stark beanspruchte Bereiche sollten nebelfeucht gewischt werden mit handelsüblichen ph neutralen Pflegemitteln.
- Niemals folgende Produkte verwenden: Acryllacke, keine ammoniakhaltigen Pflegemittel, alle Produkte auf Wachsbasis, Gifte, färbende oder bleichende Seifen oder Essig.

PFLEGEANLEITUNG

- Gemäß unserer Gerantiebedingungen ist es eine Grundvoraussetzung das sichergestellt ist das daß Raumklima GANZJÄHRIG bei etwa 20°C Lufttemperatur und 50 – 60% relative Luftfeuchtigkeit gehalten wird.
- Sollte obige Vorgaben langfristigeig unter- oder überschritten werden wird der Parkettboden als Naturprodukt dementsprechend reagieren. Es kann zu Fugenbildungen, Schüsselungen und im schlimmsten Falle zu Trocknungsrissen kommen. Das ist ein ganz normaler Effekt und kein Reklamationsgrund.
- Um den neuen Parkettboden möglichst lange zu genießen empfehlen wir unter alle beweglichen Möbel wie Tischbeine, Stühle etc Schutzkappen (Filz) zu montieren. Bürostuhlrollen sollten (gem DIN 68131) mit einem "W" gekennzeichnet sein.
- Benutzen Sie Fußmatten & Fußabtreter an allen Ein- und Ausgängen.
- Kleine Teppichvorleger werden empfohlen im Küchenbereich an der Spüle.
- Niemals Wasser auf dem Boden stehen lassen! Sofort aufwischen.
- Keine Teppichunterlagen oder Fußmatten mit Plastik oder Gummirücken verwenden. Dort sammelt sich sonst Wasser un der Boden neigt dazu sich zu verfärben.
- Kein Staubsauger benutzen ohne Bürste.



Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin,
wir gratulieren Ihnen zum Kauf des Fertigparketts. Sie haben hiermit ein hochwertiges Naturprodukt erworben. Bitte beachten Sie die folgenden Seiten der Verlege - und Pflegeanweisung, damit Sie lange Freude an Ihrem Fertigparkett haben.